

NAVODILA ZA UPORABO gasilnih aparatov

POMEMBNO – VARNOSTNA PRAVILA :

Pazljivo preberite navodila za uporabo in z njimi seznanite vse potencialne uporabnike. Preden namestite gasilnik na mesto za uporabo in preden prvič uporabite gasilnik pazljivo preberite ta varnostna navodila. Za poškodbe nastale zaradi neupoštevanja ali nerazumevanja teh navodil proizvajalec gasilnika ne prevzema nikakršne odgovornosti.

V prvi vrsti, potrebno je upoštevati veljavno verzijo nacionalnih predpisov za uporabo gasilnih aparatov.

Če je možno, naj se vsi potencialni uporabniki gasilnika primerno usposobijo za njegovo uporabo. Majhnim otrokom je potrebno preprečiti dostop do gasilnika.

Primerna uporaba (vrste požara) je navedena na gasilniku s slikami – piktogrami – in obrazložitvami.

Pri montaži gasilnika se sme uporabljati samo nosilec, ki ga predpiše proizvajalec (ponavadi je že priložen gasilniku).

Nikoli ne usmerjajte gasilnega curka direktno na človeka. V primeru gašenja človeka, ki gori, je potrebno ohraniti razdaljo najmanj 1 meter.

Gasilnik lahko odpre ali na njem izvaja druga vzdrževalna dela le strokovnjak po navodilih. Strokovnjak je usposobljena oseba, ki ga posebej za ta namen izšola proizvajalec gasilnikov – pooblaščen servisier.

Gasilnik, ki ima manometer: manometer služi za prikaz tlaka; če se kazalec nahaja v rdečem območju, je potrebno gasilnik takoj popraviti.

Posoda je pod tlakom, zato aparata ne izpostavljajte zunanjim silam in ga ne odpirajte na silo.

Poškodovano ali korodirano posodo ne poskušajte popravljati sami, odstrani, zamenja ali popravi jo lahko le strokovnjak servisier.

Ni dovoljeno delati sprememb na jeklenki (npr. variti, spajkati,...).

Gasilnik naj bo čist, pri čemer se uporablja vlažna krpa. Ne uporabljati agresivnih čistilnih sredstev.

Posoda gasilnika se sme uporabljati samo za ta namen – kot posoda gasilnika.

Gasilnika ne izpostavljati ekstremnim vremenskim razmeram. Ne izpostavljati direktno na soncu.

Gasilniki nameščeni v vozila morajo biti vedno varno pritrjeni. Gasilnik mora biti nameščen v specialni nosilec na tak način, da niso mogoče poškodbe ob normalnem vibriranju ali premikanju, niti da lahko pade ven iz nosilca.

Nikoli ne predajte gasilnika tretji osebi brez priloženih navodil.

Poskrbite, da boste gasilnik redno vzdrževalni pri pooblaščenih servisierjih v rednih časovnih presledkih glede na veljavne predpise in navodila proizvajalca.

Odstranitev gasilnika iz uporabe je mogoča samo, ko je ta popolnoma izprazen in brez tlaka; samo pri pooblaščenih podjetjih, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem

tovrstnih odpadkov ali pa se ga vrne proizvajalcu



Način aktiviranja gasilnika se lahko razlikuje od tipa gasilnika. Zato je potrebno za uporabo gasilnika poznati navodila gasilnika za aktiviranje, ki so navedena s pomočjo piktogramov in obrazložitvami na navodilni nalepki nameščeni na gasilniku. Vedno zavzemite dovolj veliko varnostno razdaljo do ognja, saj je dolet polnila pri manjših gasilnikih (polnjeni z 1 ali 2 kg prahu) do 4 metre in večjih (polnjeni s 6 ali 9 kg prahu) do 6/7 metrov. Vedno gasite v smeri vetra in nikoli obratno (slika 1). Curek gašenja usmerite v žarišče požara (slika 2 in 3). V primeru večjega požara naj ogorji gasi več oseb hkrati (slika 4). Po vsaki uporabi gasilnik vedno odnesite v pooblaščen servis (slika 5).

NAVODILA ZA MONTAŽO

Izberite ustrezno vrsto gasilnika in gasilnega sredstva glede na prostor in požarno nevarnost. Gasilnik naj bo vedno nameščen na dobro vidno in dostopno mesto. Naj bo na mestu kjer bo varen pred poškodbami in ekstremnimi vremenskimi vplivi. Če je mesto namestitve gasilnika slabše vidno, ga še posebej označimo s tablico/nalepko s simbolom gasilnika. Vedno je potrebno pri namestitvi uporabiti nosilec, ki je običajno priložen gasilniku oz na nosilec proizvajalca narejen posebej za ta namen. Posebna pozornost je potrebna pri izbiri pritrilnega materiala. Izbira in namestitev gasilnika naj bo skladna s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov Ur.list RS št.67/05 oz. 0,8 do 1,2m nad tlemi (merimo položaj ročice aktiviranja (na ventilu) in tlemi), kadar ga namestimo na objekt in mesto namestitve ustrezno označimo glede na SIST1013.

VZDRŽEVANJE gasilnih aparatov

Po vsaki uporabi je potrebno gasilnik pregledati pri pooblaščenem vzdrževalcu. Prav tako sme vsak poseg v smislu popravila ali odprave napak opravljati le pooblaščen serviser. Dovoljena je le uporaba originalnih delov. Gasilnik redno pregledovati vsaj enkrat v 24-ih mesecih pri pooblaščenem servisu. Datum veljavnosti pregleda mora biti vedno jasno vidno označen na nalepki, ki je običajno nalepljena poleg glavne navodilne nalepke na gasilniku. Čas zagotovljenega servisiranja je 10 let in je doba, v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele in začne teči z letom proizvodnje izdelka.

Seznam pooblaščenih vzdrževalcev je priložen, v nasprotnem primeru pa je objavljen na internetni strani Uprave za zaščito in reševanje <http://www.sos112.si/>.

GARANCIJSKI LIST/IZJAVA za gasilne aparate

TIP GASILNIKA	DATUM IZROČITVE	PRODAJALEC

Garancija velja za naslednje gasilne aparate:

- aparat gasilni ANAF PS1-X ABC 1 KG, prah
- aparat gasilni ANAF PS2-Y ABC 2 KG, prah
- aparat gasilni ANAF PS6-HJ ABC 6 KG, prah
- aparat gasilni ANAF PS9-HJ ABC 9 KG, prah
- aparat gasilni ANAF CS5-AB CO2 5 KG, CO2

Izjavljamo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili za uporabo.

Garancija začne teči dne, ko se izdelek izroči potrošniku (datum izročitve) in velja 30 mesecev. Zagotavljamo, da v tem času, pooblaščen serviseri takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake odpravijo najkasneje v 30-ih dneh po prejemu izdelka. V garancijskem roku krijemo stroške prevoza za izdelek in stroške za material, nadomestne dele in delo, ki bi nastali pri odpravljanju okvar ob pri nadomestitvi proizvoda z novim na podlagi garancije, a le v primeru normalne uporabe v času garancije. Izdelka, ki ne bo popravljen v omenjenem roku in na zahtevo kupca, se zamenja z novim. V primeru reklamacije v garancijskem roku, mora potrošnik predložiti veljaven in potrjen garancijski list ter izvorni račun o nakupu.

Garancija preneha v naslednjih primerih:

- neupoštevanja navodil za uporabo
- popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- nepravilnega vzdrževanja
- vgraditev neoriginalnih sestavnih delov izdelka
- nerednega servisiranja pri pooblaščenih vzdrževalcih
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oz tretje osebe

Čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate je 3 leta.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije.



Garant **KEFO d.o.o.** Brničeva 29, 1231 Ljubljana, tel.: 01 56 34 100 fax: 01 56 34 129, dav.št. SI27956903, mat.št. 6516327000, TRR odprt pri Banka Intesa San Paolo d.d., SI56 1010 0005 2734 239; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust. Kapital: 767.870,88 EUR, SRG: 2013/51906, e-mail: info@kefo.si, <http://www.kefo.si>

SEZNAM POOBLAŠČENIH SERVISERJEV

AERODROM LJUBLJANA d.d. Zgornji Brnik 130a 4210 BRNIK	GORENJE d.d. Partizanska 12 3320 VELENJE	HLASTEK AVUGUŠTIN s.p. Toneta Melže 6 SLOVENSKE KONJICE	MERCATOR IP d.o.o. Dunajska 110 1000 LJUBLJANA	PALOMA, d.d. GASILSKA SLUŽBA Sladki Vrh 1 2214 SLADKI VRH	SVILANTJ d.d. Kovinarska 4 1241 KAMNIK	TRČEK & CO. d.o.o. Ižanska cesta 270a 1000 LJUBLJANA
AGIL d.o.o. Brničeva 11 1213 LJUBLJANA-ČRNUČE	GEFARD PLUS - DROBNIČ k.d. Pijava Gorica 36 1291 ŠKOFLJICA	HELIOS CPV d.o.o. Kaljevo 2 1230 DOMŽALE	MT2 d.o.o. PE ŠMARTNO Šmartno 199a 2383 ŠMARTNO	PATERNOSTER MARKO s.p. SKIGA Breg pri Ljubi 40 1270 LITJA	SGO d.o.o. Prešernova cesta 13 4260 BLEED	TVT STORITVE d.o.o. Pregarjeva ul. 22 2000 MARIBOR
ALARM d.o.o. Lestroska cesta 40a 1000 LJUBLJANA	GYURICA JOZEF s.p. Gornji Lakok, Cvetna 12 8220 LENDAVA	HRASTAR RUDI s.p. Pol. na Veselico 30 8330 METLIKA	PGD NAKLO Glavna cesta 33 4202 NAKLO	POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO Tavarniška 19 8270 KRŠKO	SAJEVIC DANIJEL s.p. Grayski trg 33 5360 ŽLJEMBERK	TIM SVETLOBA d.o.o. Spodnja Rečica 77 3270 LAŠKO
AKRIGOS Danijela Šternad s.p. Male Braslovče 11 BRASLOVČE	GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA Vojkova cesta 19 1000 LJUBLJANA	HTZ VELENJE I.P. d.o.o. Partizanska 78 3320 VELENJE	PGD HRASTNIK MESTO Cesta 1, maja 55 1430 HRASTNIK	PGD LASKO Cesta v Rečico 2 3270 LAŠKO	SINET d.o.o. Cesta 1, maja 83 1430 HRASTNIK	URH JOŽIČA s.p. Kamna Gorica 10 1390 CERKNICA
A SERVIS d.o.o. Koroška cesta 58 9000 MURSKA SOBOTA	GASILSKA RAZDOGA GORNJA RAZDOGA Gasilska cesta 2 2520 GORNJA RAZDOGA	JURGIČ PETER s.p. Puščava 30 8230 MOKRONOG	PGD SLOV.KONJICE Žička cesta 4 3210 SLOV.KONJICE	PGD POSTOJNA Cesta 1, maja 7 6230 POSTOJNA	SMERKE ERIK s.p. Vares Opirniška ulica 38 8210 TREBNJE	UNIVAR d.o.o. Industrijska cesta 2b 6310 IZOLA
BOJ Božidar Jurko s.p. Lava Za 3000 CELJE	GASILSKA ZVEZA RADEČE Tlova 16 1433 RADEČE	JZ ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR C. proletarskih brigad 21 2000 MARIBOR	PGD KOČEVJE Roška cesta 10 1330 KOČEVJE	PGD KAMNIK Lvarska ulica 1 1241 KAMNIK	SINT d.o.o. Medlog 7b 3000 CELJE	UNIQR d.d. GASILSKA SLUŽBA Kovaška cesta 10 3214 ZREČE
BORŠTNIK JANEZ k.d. Stranska pot 1c 1290 GROSUPLJE	GASILSKA ZVEZA BELTINCI Štefana Kovarša 5 8231 BELTINCI	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA Secejeva 9 5000 NOVA GORICA	PGD PTUJ Natskina pot 1a 2290 PTUJ	PGD RAVNE NA KOROŠKEM Korolška c.13 2390 RAVNE NA KOROŠKEM	SINTAL d.d. Lestroska cesta 38 1000 LJUBLJANA	WINTER MARTIN s.p. Črečjevec 27 2310 SLOVENSKA BISTRICA
BAJGOT d.o.o. Tledova ulica 17 2342 RUŠE	GASILSKA ZVEZA TOLMIN Lavričeva ulica 1 5220 TOLMIN	POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Dečkova pot 36 3000 CELJE	PGD SEVNICA Kvedrova cesta 25 8290 SEVNICA	PGD ILIRSKA BISTRICA Viharijeva ul.19 5250 ILIRSKA BISTRICA	SINTAL CELJE d.d. Ipavčeva ulica 22 3000 CELJE	VARGAS - AL d.o.o. SERVIS GASILNIKOV Tovarniška cesta 10 2325 KIBRIČEVO
BOŽIČNIK ZVONKO s.p. Hroščeva cesta 76 2312 OREHOVA VAS	KOROŠKI GASILSKI ZAVOD Koroška cesta 13 2390 RAVNE NA KOROŠKEM	KOVA d.o.o. Teharska cesta 4 3000 CELJE	PGD SLOVENJ GRADEC Koroška 3 2380 SLOVENJ GRADEC	PZR d.o.o. Gorenjska cesta 31 4240 RODOLJUNCA	SINTAL MARIBOR d.d. Perhova ulica 14 2000 MARIBOR	VRECKO MAKS s.p. Gorica 5a 3204 DOBRNA
BLAŽIČ MIRO s.p. Zlronica 19a 4274 ŽIROVNICA	GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE Savska cesta 35 1420 TRBOVLJE	KOMPLAST d.o.o. - SERVIS GASILNIKOV Trška cesta 511 1351 BREZOVICA PRI IDRIJA	PGD SPODNJA IDRIJA Slovenska cesta 11 6281 SPODNJA IDRIJA	POŠAVC d.o.o. Levstikova ulica 2a 8250 BREZJE	SPOJKA d.o.o. Pročinska vas 38 3220 STORJE	VGS d.o.o. Koprška 96 1000 LJUBLJANA
CPC d.o.o. Dolenskijska cesta 19 1000 LJUBLJANA	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ Bliševsava cesta 34 4000 KRANJ	KRKA TOVARNJA ZDRAVIL d.d. Šmarjevska cesta 6 8000 NOVO MESTO	PGD VELENJE Žarovčeva 2 3320 VELENJE	PETEK PETER s.p. Zacherjeva ulica 3 2250 PTUJ	SLEMENŠEK LIJUBJA TRGOVINA ZAGOŽEN Ljubija 121 3330 MOZIRJE	VARNOŠT MARIBOR d.d. Kraljeva Marka ulica 5 2000 MARIBOR
CINKARNA CELJE d.d. Kuntova 26 3001 CELJE	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE Cesta železarjev 35 4270 JESENICE	KUHAR STANKO s.p. Ajkova ulica 16b 1230 DOMŽALE	PGD ZAGORJE MESTO Cesta Borisa Kidriča 11a 1410 ZAGORJE OB SAVI	PROSIGNAL d.o.o. Karanjska ulica 19 3000 CELJE	SECURITA d.o.o. Miklošičeva cesta 18 1000 LJUBLJANA	VIRGAS Kastelec Janez s.p. Vr pri Sotni 107 1295 Ivančna Gorica
CUNK MATEJ s.p. Slovenskogorška cesta 15 2250 PTUJ	GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVIŠČINA Tovarniška 3b 5270 AJDOVIŠČINA	GASILEC d.o.o. Puhjska cesta 395 2000 MARIBOR	PGD ŽALEC Heroja Staneta 1 3310 ŽALEC	PODVELB d.o.o. Col Col 7a 5273 COL	SALINVEST d.o.o. Arhovo 1 5210 DESKLE	ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA Bazoviška 13 6210 SEŽANA
DARMA d.o.o. Črnomelj 7 8340 ČRNO MELJ	GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA Censarjeva ulica 75 9000 MURSKA SOBOTA	LMS STORITVE d.o.o. Ižanska cesta 69e 1000 LJUBLJANA	PGD ZREČE Šolska cesta 2 3214 ZREČE	PETRIČ BOJAN s.p. Teparški vrh 1 3210 SLOVENSKE KONJICE	ŠTRUKLEC ZELENI VAL k.d. Murrova 7 1234 MENGEŠ	ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU, d.d. Chengdajska cesta 25 1000 LJUBLJANA
DELTA SPA d.o.o. Bišče 6 1270 LITJA	GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Seidlova cesta 29 8000 NOVO MESTO	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o. Celovška cesta 160 1000 LJUBLJANA	PGD STEKLARNA GASILSKA Ulica talcev 1 3250 ROGAŠKA SLATINA	PODRŽAJ MARKO s.p. Otilca 15 1296 IVANČNA GORICA	ŠTRAUS ANDREJ s.p. Rogoška cesta 3 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH	ZAMAN JANKO s.p. MALA KOSTREVNICA 20 1275 ŠMARTNO PRI LITJI
ELAN d.o.o. SLUŽBA ZA VARNOST Begunje 1 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM	GASNO JANI PODREPŠEK s.p. Grohajevo naselje 8 4220 ŠKOFJA LOKA	MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE d.o.o. Industrijska 5 5000 NOVA GORICA	PGD KOBARID Mušenška 1b 5222 KOBARID	PETROL d.d. Dunajska c.50 1000 LJUBLJANA	TOSAMA d.d. GASILSKA SLUŽBA Šaranovičeva 35 1230 DOMŽALE	
FELLE TOMO s.p. Francetova 10 2380 SLOVENJ GRADEC	GASIMA d.o.o. Dobrovnik 138 8223 DOBROVNIK	MARIBORSKA LIVARNA d.d. Oroško nabrežje 9 2000 MARIBOR	PGD NAZARJE Zadreja Cesta 1 3331 NAZARJE	RUPNIK BOJAN s.p. Medvedje Brdo 56 1373 ROVTE	TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o. Cesta prvih borev 18 8280 BRESTANICA	
GASEK CPV d.o.o. Tbišjska ul 5 1000 LJUBLJANA	GASILSKA ZVEZA RIBNICA, Mernarjeva ulica 1 1310 RIBNICA	MARKOVIC SLAVKO s.p. Stefan pri Trebnjem 16a 8210 TREBNJE	PGD ŠENTJUR Ulica Antona Martina Slomška 2 3230 ŠENTJUR	RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Koložvorska 2-4 1950 LJUBLJANA	TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d.o.o. Ob železnici 27 1420 TRBOVLJE	NOŠILEC SERVISNE DEJAVNOSTI IN PRODAJA ORIGINALNIH DELOV
GASILKO d.o.o. Mejska cesta 83 2000 MARIBOR	GEOPUN PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11 1000 Ljubljana	MURSEC ROMAN s.p. Jurovska cesta 7 2230 LENART V SL. GORICAH	PGD ŠČOŠTANJ - MESTO Cesta Lole Ribarja 5 3325 ŠČOŠTANJ	REVOZ d.d. Belovarjska cesta 4 8000 NOVO MESTO	TIB TRANSPORT d.o.o. Šercerjeva 17 6250 MURSKA BISTRICA	GALLUS SM d.o.o. Novomeška cesta 17 8310 ŠENTJERNEJ